



Vooraanzicht



Bovenaanzicht aansluitklemmen



- Alle motoren, besturingen e.d. moeten, overeenkomstig de geldende voorschriften en volgens de NEN 1010 aangesloten worden.
- Het werken aan installaties, motoren en/of delen die mogelijk spanning kunnen voeren wordt nadrukkelijk afgeraden.
- Schakel bij werkzaamheden **altijd** de netspanning uit.
- Zorg bij het testen van de motoren en/of installaties altijd voor voldoende beschermende maatregelen zoals geïsoleerd gereedschap e.d.
- Indien wordt afgeweken van de installatievoorschriften volgens NEN 1010 en/of de voorschriften zoals vermeld op deze pagina, vervalt de aansprakelijkheid van Verano Nederland B.V.